

Content		Dimensions			Installation diagram																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>H</th> <th>Ø1</th> <th>Ø2</th> <th>Ø3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12W</td> <td>70mm</td> <td>115mm</td> <td>129mm</td> <td>120mm</td> </tr> <tr> <td>22W</td> <td>97mm</td> <td>190mm</td> <td>220mm</td> <td>200mm</td> </tr> </tbody> </table>	W	H	Ø1	Ø2	Ø3	12W	70mm	115mm	129mm	120mm	22W	97mm	190mm	220mm	200mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>H1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12W</td> <td>170mm</td> </tr> <tr> <td>22W</td> <td>200mm</td> </tr> </tbody> </table>	W	H1	12W	170mm	22W	200mm	
W	H	Ø1	Ø2	Ø3																					
12W	70mm	115mm	129mm	120mm																					
22W	97mm	190mm	220mm	200mm																					
W	H1																								
12W	170mm																								
22W	200mm																								

EAN	W	lm	K	R _a	T _a (°C)	Vac	Hz	Dim	kg	Inrush current
8719157001861	12	1200	3000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	-	0.43	Downlight Opto 12W 22W
8719157001878	12	1200	4000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	-	0.43	Driver 15W 0.35A 42V 230V 21W 0.5A 42V 230V
8719157001885	22	2200	3000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	-	0.89	Inrush current I _{peak} (A) 11 11 Input voltage 230V
8719157001892	22	2200	4000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	-	0.89	Inrush current T _{width} (µs) 200 200 Input voltage 230V, measured at 50% I _{peak}
8719157002646	12	1200	3000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	DALI	0.43	Downlight Opto DALI 12W 22W
8719157002653	12	1200	4000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	DALI	0.43	Driver DALI 15/220...240/1A0 DALI 25/220...240/700
8719157002660	22	2200	3000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	DALI	0.90	LT2 LT2
8719157002677	22	2200	4000	>80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	DALI	0.90	Inrush current I _{peak} (A) 5 20 Input voltage 230V
										Inrush current T _{width} (µs) 45 50 Input voltage 230V, measured at 50% I _{peak}

1

Blue: N
Brown: L

2

0.75-1.5mm² 8-9mm

3

1 DALI

2 DALI

Gray 1 - Main
Gray 2 - Main
Red 4 - DALI
Red 5 - DALI

0.2-1.5mm² 8-9mm

DALI Main
Blue: N
Brown: L

3 DALI

4

5

Position

Cleaning

Clean only with a soft cloth

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product. **DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes. **FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit. **IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio. **ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.