



Content



1x




Dimensions



W	H	Ø1	Ø2	Ø3
12W	100mm	142mm	167mm	150mm
21W	110mm	193mm	217mm	200mm

Installation diagram

W	H1
12W	130mm
21W	140mm




EAN	W	lm	K	R _a	T _a (C)	Vac	Hz	kg
8719157001564	12	1200	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.43
8719157001571	12	1200	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.43
8719157000246	12	1200	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.43
8719157000253	12	1200	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.43
8719157001588	20	2000	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.57
8719157001595	20	2000	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.57
8719157002363	20	2000	3000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.57
8719157002370	20	2000	4000	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	0.57

Inrush current


	12W	20W
Driver	Noxion Driver	Noxion Driver
Inrush current I _{peak} (A)	5	5
Inrush current T _{width} (µs)	110	120

Input voltage 230V
Input voltage 230V, measured at 50% I_{peak}


1




2




3



4




Wiring scheme




Green-Yellow: ⊕
Blue: N
Brown: L

Position



Cleaning



Clean only with a soft cloth

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.

DE Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

FR Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

IT L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.

ES La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.